ISTRUZIONI DI MONTAGGIO C1 VERTICALE

COMPONENTI





A ZANZARIERA
B CUFFIE
C BASETTE
D GUIDE LATERALI
E LACCETTO PER BARRA MANIGLIA
F CONFEZIONE VITI E TASSELLI

FASE 1



DOPO AVER SEGNATO E FORATO FISSARE CON VITI E TASSELLI LE CUFFIE **(B)** E POSIZIONARE LA ZANZARIERA NEL VANO

FASE 2

INSERIRE LE BASETTE **(C)** ALLE ESTREMITÀ INFERIORI DELLE GUIDE LATERALI **(D)**

FASE 3

INSERIRE LE GUIDE LATERALI **(D)** NEGLI APPOSITI INVITI PRESENTI SULLE TESTATE SUPERIORI

FASE 4



FISSARE, CON LE VITI E I TASSELLI IN DOTAZIONE, LE BASETTE NEL VANO. PER ALTEZZE SUPERIORI A 1,5 M SI CONGILIA DI FARE UN ULTERIORE FORO ALLE GUIDE LATERALI

FASE 5



APRIRE LEGGERMENTE LA ZANZARIERA, INSERIRE IL CORDINO NELLA BARRA MANIGLIA ED EFFETTUARE UN NODO

Guida all’uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha loscopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l’uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni ela documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all’interno.
Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l’uso è consigliato pertanto a persone adulte.
Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare l'apposito cordino per far scendere la barra maniglia finoa un'altezza tale da poterla afferrare con due mani per spingerla verso il basso.
A fine corsa, ruotare la barra maniglia lievemente verso l'esterno per agganciarla

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.
Afferrare la barra maniglia, con entrambe le mani, creando una lieve rotazione verso l'interno in modo da poter consentire lo sgancio dai fermi e accompagnarla fino a quando è possibile.
A questo punto con una mano prendere il cordino e con l’altra staccare lentamente la presa dalla barra aniglia, fino a completamento della corsa.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l’uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.